

CHARGEUR SECTEUR USB-C 30W + CÂBLE

Réf : KO051658

CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'entrée : 100-240V AC 50/60Hz 1A
- Tension de sortie : 5.0VDC/3A, 9.0VDC/3A, 12.0VDC/2.5A, 15.0VDC/2A, 20.0VDC/1.5A
- Puissance : 30W max
- Courant du câble : 3A
- Longueur du câble : 1,20m

CONTENU DU PACKAGING

- Un chargeur secteur USB-C
- Un câble USB-C/Lightning
- Une notice d'utilisation

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas court-circuiter.
- Assurez-vous que la tension utilisée est correcte car une tension excessive prolongée pourrait endommager votre appareil.
- N'essayez pas d'utiliser cette alimentation avec un appareil nécessitant plus que la puissance de sortie nominale.
- Ne pas essayer d'ouvrir le chargeur.
- Retirez ce chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Éteignez toujours votre appareil avant de le connecter / déconnecter du chargeur.
- La prise de courant doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.

Il est aussi recommandé de :

- Charger vos appareils électriques ou électroniques en dehors des pièces humides.
- Ne pas utiliser dans la baignoire ou sous la douche un appareil électrique branché sur le secteur, y compris un téléphone étanche et résistant à l'eau.
- Ne pas manipuler d'appareil électrique branché avec les mains ou les pieds mouillés, ou avec les pieds dans l'eau.

Garantie

Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.



Matériel à double isolation. Ce symbole signifie que cet appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broches de terre.



Ce symbole signifie que cet appareil ne s'utilise qu'en intérieur. Cette prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.



Ce produit répond à la plus haute efficacité énergétique.

UTILISATION DU PRODUIT

Kit prêt à l'emploi pour recharger votre appareil de façon optimale en ajustant la puissance de charge.

Protection contre les courts-circuits et les surcharges.

CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL

Important :

Vérifiez d'abord la compatibilité de la tension avec votre appareil.

1. Avant utilisation, vérifiez la tension d'entrée de votre appareil et la tension de sortie de ce chargeur, si elles peuvent correspondre. Assurez-vous que la charge totale ne dépasse pas le courant de sortie nominal de ce chargeur.
2. Connectez votre appareil et le port USB-C de cet adaptateur via le câble de charge inclus.
3. Branchez ce chargeur dans une prise murale (100-240 V AC). Le commutateur intégré ajuste automatiquement la tension.
4. Ce chargeur détectera le meilleur mode de charge et commencera à charger votre appareil automatiquement.
5. Votre appareil numérique devrait alors indiquer le mode de charge.
6. Débranchez votre appareil numérique lorsqu'il n'est pas utilisé.
7. Débranchez ce chargeur de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé.



FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Directive 2012 / 19 / EU

Élimination correcte de ce produit

Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les recycler auprès de notre organisme agréé et de vérifier les conseils de recyclages auprès des autorités locales.

SRDI déclare que le produit «Chargeur secteur USB-C 30W + câble» est conforme aux directives 2014/30/UE & 2014/35/UE & 2011/65/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible sur notre site KeyQuest à l'adresse suivante : www.keyquest.fr

USB-C 30W WALL CHARGER + CABLE

Ref: KO051658

CHARACTERISTICS

- Input voltage: 100-240V AC 50/60Hz 1A
- Output voltage: 5.0VDC/3A, 9.0VDC/3A, 12.0VDC/2.5A, 15.0VDC/2A, 20.0VDC/1.5A
- Power: 30W max
- Cable current: 3A
- Cable length: 1,20m

PACKAGING CONTENT

- A USB-C wall charger
- A USB-C/Lightning cable
- A user manual

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not short-circuit.
- Make sure that the correct voltage is used, as prolonged excessive voltage may damage your device.
- Do not attempt to use this power supply with any device requiring more than the rated output power.
- Do not attempt to open the charger.
- Remove this charger from the mains when not in use.
- Always switch off your device before connecting/disconnecting it from the charger.
- The power socket must be installed near the equipment and must be easily accessible.

It is also recommended to :

- Charge your electrical or electronic devices outside of wet rooms.
- Do not use a plugged-in electrical device, including a waterproof and water-resistant telephone, in the bathtub or shower.
- Do not handle a plugged-in electrical device with wet hands or feet, or with feet in water.

Guarantee

The products are guaranteed not to fail due to manufacturing defects. This warranty does not cover defects due to misuse or normal wear and tear, so please keep your invoice attached to this guide.



Double-insulated equipment. This symbol means that this appliance has reinforced insulation with no accessible metal parts. The plugs of class 2 equipment do not have



This symbol means that this device is for indoor use only. This socket must be installed close to the equipment and must be easily accessible.



This product meets the highest energy efficiency standards.

PRODUCT USE

Ready-to-use kit to optimally charge your device by adjusting the charging power. Short circuit and overload protection.

CHARGING YOUR DEVICE

Important:

First check the compatibility of the voltage with your device.

1. Before use, check the input voltage of your device and the output voltage of this charger, if they can match. Make sure that the total load does not exceed the rated output current of this charger.
2. Connect your device and the USB-C port of this adapter via the included charging cable.
3. Plug this charger into a wall outlet (100-240V AC). The built-in switch automatically adjusts the voltage.
4. This charger will detect the best charging mode and start charging your device automatically.
5. Your digital device should then indicate the charging mode.
6. Unplug your digital device when not in use.
7. Unplug this charger from the wall socket when not in use.



FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Directive 2012 / 19 / EU

Correct disposal of this product

Electronic waste should not be thrown away with household waste. Please recycle them to your authorized agency and check the recycling advice with the relevant local authorities.

SRDI declares that the product «USB-C 30W wall charger + cable» is in conformity with directives 2014/30/EU & 2014/35/EU & 2011/65/EU. The full EU Declaration of Conformity is available on our KeyQuest website at: www.keyquest.fr