

ÉCOUTEURS TOTALEMENT SANS FIL «M16»

Réf : K0031193 / K0031223 / K0031254

CARACTÉRISTIQUES

- Bluetooth® : version 5.0
- Batterie écouteurs : 45 mAh
- Batterie boîtier : 400 mAh
- Puissance radiofréquence maximale : 8 dBm
- Gamme de fréquences : 2,4 GHz - 2,4835 GHz
- Autonomie (discussion) : 5-6 h
- Autonomie (musique) : 2-3 h
- Temps de charge écouteurs : 1 h
- Temps de charge boîtier : 2 h

CONTENU DU PACKAGING

- 1 paire d'écouteurs totalement sans fil «M16»
- 1 câble de rechargement USB-C
- 1 boîtier de charge
- 3 paires d'embouts en silicone (S, M, L)
- 1 notice d'utilisation

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer les écouteurs aux rayons du soleil ou dans un endroit humide.
- Ne plongez jamais les écouteurs dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter ou de remonter vos écouteurs.
- N'employez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives.
- Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, en l'humidifiant au besoin d'une quantité réduite d'eau ou d'eau additionnée de savon doux.
- Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, éteignez vos écouteurs lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :
 - endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
 - à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.
- Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.
- Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.



Attention : sécurité auditive

- Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas les écouteurs à un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute sécurisée est courte.
- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Toute pression acoustique excessive au niveau des écouteurs est susceptible de provoquer une perte d'audition.
- Il n'est pas recommandé de conduire avec des écouteurs recouvrant les deux oreilles. Cette pratique est même illégale dans certains territoires.

UTILISATION DU PRODUIT

MISE SOUS TENSION ET COUPLAGE DES ÉCOUTEURS

1. Sortez les écouteurs du boîtier de charge en même temps, ils s'allument et s'associent automatiquement.
2. Ensuite, activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil mobile (téléphone portable, ordinateur, ...). L'appareil passera automatiquement en mode de recherche Bluetooth®, sinon, appuyez sur la sélection associée pour entrer manuellement en mode de recherche (reportez-vous au manuel de votre appareil si nécessaire)
3. Votre appareil mobile doit afficher «KEYQUEST M16» dans la liste, puis le sélectionner pour le couplage. Attendez quelques secondes et vous verrez un message vous informant que votre appareil et vos écouteurs sont connectés.

BOUTONS MULTIFONCTIONS

Allumer les écouteurs	Ouvrez le boîtier de charge
Éteindre les écouteurs	Mettez les écouteurs dans le boîtier de charge, et fermez le boîtier
Lire / mettre en pause la musique	Cliquez sur le bouton droit ou gauche
Augmenter le volume	Cliquez 2 fois sur le bouton gauche
Baisser le volume	Cliquez 3 fois sur le bouton gauche
Chanson précédente	Cliquez 3 fois sur le bouton droit
Chanson suivante	Cliquez 2 fois sur le bouton droit
Répondre à un appel	Un clic court sur le bouton droit ou gauche
Raccrocher	Un clic court sur le bouton droit ou gauche
Rejeter l'appel	Double cliquez sur le bouton droit ou gauche
Activer l'Assistant Google	Appuyez longuement (environ 2 sec) sur le bouton droit ou gauche




FR

Cet appareil et ses cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Garantie

Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.

Recyclage de la batterie

Ce produit contient une batterie susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie, ne jamais démonter, écraser ou percer la batterie, ne pas la jeter dans le feu ou dans l'eau. Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, débarrassez-vous de ce produit dans un conteneur approprié au recyclage.

Directive 2012 / 19 / EU

Élimination correcte de ce produit
Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les recycler auprès de votre organisme agréé et de vérifier les conseils de recyclages auprès des autorités locales.

KeyQuest

TRUE WIRELESS EARPHONES «MI6»

Ref: K0031193 / K0031223 / K0031254

CHARACTERISTICS

- Bluetooth®: version 5.0
- Earphones battery: 45 mAh
- Charging box battery: 400 mAh
- Maximum radio frequency: 8 dBm
- Frequency range: 2.4 GHz - 2.4835 GHz
- Talk time : 5-6h
- Play time: 2-3h
- Earphones charging time: 1h
- Case charging time: 2h

PACKAGING CONTENT

- 1 TWS «Mi6»
- 1 charging box
- 1 user manual
- 1 USB-C charging cable
- 3 pairs of silicone tips (S, M, L)

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

Safety instructions

This manual allows you to familiarize yourself with the operation of the product. Keep it so you can consult it if necessary.

- To prevent the risk of fire or electric shock, do not expose the headphones to direct sunlight or a humid place.
 - Never immerse the headphones in water or any other liquid.
 - This product is not a toy. Keep it out of the reach of children. Supervise children to make sure they are not playing with the device.
 - Do not attempt to disassemble or reassemble your headphones.
 - Do not use any cleaning products containing alcohol, ammonia, benzene or abrasive substances.
 - If cleaning is necessary, use a soft cloth, moistening it with a reduced amount of water or water with mild soap if necessary.
 - Your device transmits and receives radio frequencies around 2.4 GHz. These emissions can disrupt the operation of many electronic devices. To avoid an accident, turn off your speaker when you are in the following places:
 - places where flammable gas is present, in a hospital, train, plane or petrol station,
 - near automatic doors or fire alarms.
 - If you have a pacemaker or other prosthesis, ask your doctor for advice.
- The receiver operates within a radius of about 10 meters. The communication range may vary depending on obstacles (person, metal, wall, etc.) or the electromagnetic environment.



Warning: hearing security

- To avoid hearing loss, do not use the earphones at high volume for too long and adjust the volume to a safe level. The higher the volume, the shorter the secure listening time.
- Listen at reasonable volumes for reasonable periods of time.
- Be careful not to increase the volume as your hearing becomes accustomed to it.
- Do not adjust the volume to such a level that it completely masks the surrounding sounds.
- Use caution when using headphones or stop using in potentially hazardous situations.
- Excessive sound pressure from the earphones may cause hearing loss.
- It is not recommended to drive with earphones covering both ears. This practice is even illegal in certain territories.

PRODUCT USE

TURNING ON AND PAIRING THE EARPHONES

1. Take the earphones out of the charging case at the same time, they turn on and pair automatically.
2. Next, activate the Bluetooth® function on your mobile device (mobile phone, computer, etc.), the device will automatically switch to Bluetooth® search mode, otherwise, press the associated selection to manually enter search mode (refer to the manual of your device if necessary)
3. Your mobile device should display "KEYQUEST MI6" in the list and then select it for pairing. Wait a few seconds and you will see a message informing you that your device and earphones are connected.

MULTIFUNCTIONS BUTTONS

Turn on the earphones	Open the charging case
Turn off the earphones	Put the earphones into the charging case, and close the case
Play / pause music	Click the right or left button
Turn up the volume	Click twice on the left button
Lower the volume	Click the left button 3 times
Previous song	Click the right button 3 times
Next song	Click twice on the right button
Answer a call	A short click on the right or left button
End a call	A short click on the right or left button
Reject a call	Double click on the right or left button
Turn on Google assistant function	Long press right or left button for around 2 seconds



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Warranty

Products are guaranteed against any failure from manufacturing defects.
This warranty does not cover normal wear or tear, or damage caused by improper use, keep your invoice stapled to the user manual.

Battery recycling

This product contains a battery that may explode or release dangerous chemicals. To reduce the risk of fire, never disassemble, crush or puncture the battery, or throw it into fire or water. Do not dispose of the product with household waste, dispose of the product in a container suitable for recycling.

SRDi declares that the product «Mi6 True Wireless Earphones» is in compliance with the directives 2014/53/EU & 2011/65/EU.
The full EU Declaration of Conformity is available on our KeyQuest site at the following web address: www.keyquest.fr

Directive 2012 / 19 / EU

Correct disposal of this product
Electronic waste should not be thrown away with household waste. Please recycle them to your authorized agency and check the recycling advice with the relevant local authorities.