

SOUFFLEUR DÉPOUSSIÉRANT SANS FIL

Réf : KO038208

Vous venez d'acquérir un produit de la marque KeyOuest et nous vous en remercions, nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.

Cette notice vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-la afin de pouvoir la consulter en cas de besoin.

CARACTÉRISTIQUES

- Puissance de la batterie : 2500 mAh
- Autonomie : 20 min
- Temps de charge : 3 h
- Vitesse de rotation : 39 000 tours/min
- Débit d'air : 15 m/s
- Tension de charge : DC5V

CONTENU DU PACKAGING

- Un souffleur
- Une brosse nylon manuelle
- Une pochette de rangement
- Un câble de chargement USB-A/USB-C
- Une brosse nylon 2 en 1
- Une notice

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas court-circuiter.
- Assurez-vous que la tension utilisée est correcte car une tension excessive prolongée pourrait endommager votre appareil.
- Ne pas essayer d'ouvrir le produit.
- Débranchez le produit du secteur pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou près d'une source de chaleur.
- Éteignez toujours votre appareil avant de le connecter / déconnecter du chargeur.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'employez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives. Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, en l'humidifiant au besoin d'une quantité réduite d'eau ou d'eau additionnée de savon doux.

Il est aussi recommandé de :

- Charger vos appareils électriques ou électroniques en dehors des pièces humides.
- Ne pas utiliser dans la baignoire ou sous la douche.
- Ne pas manipuler d'appareil électrique branché avec les mains ou les pieds mouillés, ou avec les pieds dans l'eau.



Directive 2012 / 19 / EU
Élimination correcte de ce produit

Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les recycler auprès de notre organisme agréé et de vérifier les conseils de recyclages auprès des autorités locales.

Faites un geste éco-citoyen, recyclez ce produit en fin de vie et pensez à trier vos déchets.




Garantie

Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.

2021/12/01/IMG

UTILISATION DU PRODUIT


Port d'installation de la buse de soufflage



- Veuillez charger complètement le produit lorsqu'il est utilisé pour la première fois ou après une longue période sans utilisation.
- Branchez le câble fourni au port USB-C du souffleur, puis branchez-le sur un adaptateur usb (non fourni) ou la prise USB de votre ordinateur.
- Si le produit n'est pas utilisé régulièrement, afin de prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de le charger tous les 3 mois.
- État du voyant :

Souffleur	Voyant lumineux (blanc)
Mise en charge	Flash lent
Batterie entièrement chargée	Allumé
Batterie faible / Arrêt automatique	Clignote 5 fois

- Installation de la buse de soufflage :



- Fonction ON/OFF : Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour allumer et appuyez à nouveau pour éteindre.

KeyQuest

Solutions de mobilité innovantes

CORDLESS AIR DUSTER

Ref: KO038208

You have just purchased a KeyQuest brand product and we thank you for it, we hope you will be satisfied with it. These instructions allow you to familiarize yourself with the operation of the product. Keep it so that you can refer to it when needed.

CHARACTERISTICS

- Battery power: 2500 mAh
- Autonomy: 20 min
- Charging time : 3 h
- Rotation speed: 39 000 revolution/min
- Air flow: 15 m/s
- Charging voltage: DC5V

PACKAGING CONTENT

- A cordless air duster
- A manual nylon brush
- A storage pouch
- A USB-A/USB-C charging cable
- A 2 in 1 nylon brush
- A user manual

WARNING & SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not short circuit.
- Make sure the voltage used is correct as prolonged excessive voltage could damage your device.
- Do not try to open the product.
- Unplug the product from the outlet during lightning storms or when not in use.
- Do not expose to direct sunlight or near a heat source.
- Always switch off your device before connecting / disconnecting it from the charger.
- Handle the product with care. A blow, a shock, or a fall, even from a low height, can damage it.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children. Supervise children to make sure they do not play with the device.
- Do not use any cleaning products based on alcohol, ammonia, benzene or abrasive substances. If cleaning is necessary, use a soft cloth, dampening it with a small amount of water or water with mild soap if necessary.

It is also recommended to:

- Charge your electrical or electronic devices outside damp rooms.
- Do not use in the bathtub or in the shower.
- Do not handle a plugged-in electrical appliance with wet hands or feet, or with feet in water.



Directive 2012 / 19 / EU
Correct disposal of this product


Electronic waste should not be thrown away with household waste. Please recycle them to your authorized agency and check the recycling advice with the relevant local authorities.

Make an eco-citizen gesture, recycle this product at the end of its life and think about sorting your waste.



PRODUCT USE


Blow nozzle installation port



- Please fully charge the product when it is used for the first time or after a long period of non-use.
- Connect the supplied cable to the USB-C port of the blower, then plug it into a USB adapter (not supplied) or into the USB socket of your computer.
- If the product is not used regularly, in order to prolong the battery life, it is recommended to charge it every 3 months.
- Indicator light status:

Air duster	Indicator light (white)
Charging	Slow flash
Fully charged	Light up
Low battery / Automatic shutdown	Flash 5 times

- Install blow nozzle:



- ON/OFF function: Press the ON/OFF for 2 seconds to turn on and press again to turn off.