

CHARGEUR VOITURE 2 PORTS USB 18W / USB-C 20W

Réf : KO047071

CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'entrée : 12-24V
- Tension de sortie USB-A : 3.6-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A (QC3.0 18W)
- Tension de sortie USB-C : 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD 20W)
- Tension de sortie USB-A + USB-C : 5V/3A, 15W
- Puissance : 20W max

CONTENU DU PACKAGING

- Un chargeur voiture
- Une notice d'utilisation

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne pas court-circuiter.
- Assurez-vous que la tension utilisée est correcte car une tension excessive prolongée pourrait endommager votre appareil.
- N'essayez pas d'utiliser cette alimentation avec un appareil nécessitant plus que la puissance de sortie nominale.
- Ne pas essayer d'ouvrir le chargeur.
- Retirez ce chargeur de la prise allume-cigare lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Éteignez toujours votre appareil avant de le connecter / déconnecter du chargeur.
- Veuillez d'abord démarrer le moteur de la voiture, puis branchez le chargeur.

Garantie

Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.

UTILISATION DU PRODUIT

Ce chargeur est spécialement conçu pour une utilisation sûre et pratique de vos appareils numériques. Protection contre les courts-circuits et les surcharges.

CHARGEMENT DE VOTRE APPAREIL

Important :

Vérifiez d'abord la compatibilité de la tension avec votre appareil.

1. Avant utilisation, vérifiez la tension d'entrée de votre appareil et la tension de sortie de ce chargeur, si elles peuvent correspondre. Assurez-vous que la charge totale ne dépasse pas le courant de sortie nominal de ce chargeur.
2. Connectez le chargeur de voiture et votre (vos) périphérique(s) avec un (des) câble(s) adapté(s).
3. Insérez le chargeur de voiture dans la prise allume-cigare.
4. Ce chargeur détectera le meilleur mode de charge et commencera à charger votre(vos) appareil(s) automatiquement.
5. Votre (vos) appareil(s) numérique(s) devra(ient) alors indiquer le mode de charge.
6. Débranchez ce chargeur de la prise allume-cigare lorsqu'il n'est pas utilisé.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Directive 2012 / 19 / EU

Élimination correcte de ce produit

Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les recycler auprès de notre organisme agréé et de vérifier les conseils de recyclages auprès des autorités locales.

SRDi déclare que le produit «Chargeur voiture 2 ports USB 18W / USB-C 20W» est conforme aux directives 2014/30/UE & 2011/65/UE.
L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible sur notre site KeyQuest à l'adresse suivante : www.keyquest.fr

USB 18W / USB-C 20W CAR CHARGER

Ref: KO047071

CHARACTERISTICS

- Input voltage: 12-24V
- USB-A output voltage: 3.6-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A (QC3.0 18W)
- USB-C output voltage: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A (PD 20W)
- Output voltage USB-A + USB-C: 5V/3A, 15W
- Power: 20W max

PACKAGING CONTENT

- A car charger
- A user manual

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not short-circuit.
- Make sure that the correct voltage is used, as prolonged excessive voltage may damage your device.
- Do not attempt to use this power supply with any device requiring more than the rated output power.
- Do not attempt to open the charger.
- Remove this charger from the cigarette lighter socket when not in use.
- Always turn off your device before connecting/disconnecting it from the charger.
- Please start the car engine first, then connect the charger.

Guarantee

The products are guaranteed not to fail due to manufacturing defects. This warranty does not cover defects due to misuse or normal wear and tear, so please keep your invoice attached to this guide.

PRODUCT USE

This charger is specially designed for safe and convenient use of your digital devices.
Short circuit and overload protection.

CHARGING YOUR DEVICE

Important:

First check the compatibility of the voltage with your device.

1. Before use, check the input voltage of your device and the output voltage of this charger, if they can match. Make sure the total charge does not exceed the rated output current of this charger.
2. Connect the car charger and your device(s) with suitable cable(s).
3. Insert the car charger into the cigarette lighter socket.
4. This charger will detect the best charging mode and start charging your device(s) automatically.
5. Your digital device(s) should then indicate the charging mode.
6. Unplug this charger from the cigarette lighter socket when not in use.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Directive 2012 / 19 / EU

Correct disposal of this product

Electronic waste should not be thrown away with household waste. Please recycle them to your authorized agency and check the recycling advice with the relevant local authorities.

SRDi declares that the product «USB 18W/USB-C 20W car charger» is in conformity with directives 2014/30/EU & 2011/65/EU.

The full EU Declaration of Conformity is available on our KeyQuest website at: www.keyquest.fr