KeyOuest

CHARGEUR SECTEUR 2 PORTS USB-A / USB-C + CÂBLE USB-C

Réf : K0054192

ENTRÉE / INPUT
100-240V ∼ 50/60Hz, 0.75A

SORTIE / OUTPUT
USB-A : 5.0V ⎓ 2.4A, 12.0W max.
USB-C : 5.0V ⎓ 3.0A, 15.0W max.

CÂBLE / CABLE
3.0A / 480Mbps / 20.0V / 60.0W max.

FR - Pour une utilisation en intérieur seulement. **EN** - For indoor use only. **ES** - Sólo para uso en interiores. **IT** - Solo per uso intero. **NL** - Alleen voor binnengebruik. **DE** - Nur für Innenräume geeignet.

FR - Conformité européenne. **EN** - European conformity. **ES** - Conformidad Europea. **IT** - Conformità Europea. **NL** - Europese conformiteit. **DE** - Europäische Konformität.

FR - Courant continu. **EN** - Direct current (DC). **ES** - Corriente continua. **IT** - Corrente continua. **NL** - Gelijkstroom. **DE** - Gleichstrom.

FR - Courant alternatif. **EN** - Alternating current (AC). **ES** - Corriente alterna. **IT** - Corrente alternata. **NL** - Wisselstroom. **DE** - Wechselstrom.

FR - Matériel à double isolation. **EN** - Double-insulated equipment. **ES** - Equipos con doble aislamiento. **IT** - Apparecchiature a doppio isolamento. **NL** - Dubbel geïsoleerde apparatuur. **DE** - Doppelt isoliertes Material.

SRDi
123, route de l'Épinette - ZA des Acacias 4
85430 La Boissière des Landes
FRANCE

FR CHARGEUR SECTEUR 2 PORTS + CÂBLE

Vous venez d'acquérir un produit de la marque KeyOuest et nous vous en remercions, nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.

CONTENU DU PACKAGING

Un chargeur secteur 2 ports USB-A + USB-C
Un câble de 1,2m USB-C > USB-C
Une notice d'utilisation

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne pas court-circuiter.
Assurez-vous que la tension utilisée est correcte car une tension excessive prolongée pourrait endommager votre appareil.
N'essayez pas d'utiliser cette alimentation avec un appareil nécessitant plus que la puissance de sortie nominale.
Ne pas essayer d'ouvrir le chargeur.
Retirez ce chargeur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.
Eteignez toujours votre appareil avant de le connecter/déconnecter du chargeur.
La prise de courant doit être installée près de l'équipement et doit être facilement accessible.
Chargez vos appareils électriques ou électroniques en dehors des pièces humides.
Ne pas utiliser dans la baignoire ou sous la douche un appareil électrique branché sur le secteur, y compris un téléphone étanche et résistant à l'eau.
Ne pas manipuler d'appareil électrique branché avec les mains ou les pieds mouillés, ou avec les pieds dans l'eau.

UTILISATION PRODUIT

Ce chargeur est spécialement conçu pour une utilisation sûre et pratique de vos appareils numériques.
Protection contre les courts-circuits et les surcharges.
Efficacité active moyenne : 84,34 %.

1. Avant utilisation, vérifiez la tension d'entrée de votre appareil et la tension de sortie de ce chargeur, si elles peuvent correspondre. Assurez-vous que la charge totale ne dépasse pas le courant de sortie nominal de ce chargeur.
2. Connectez votre appareil et le port de cet adaptateur via un câble de charge.
3. Branchez ce chargeur dans une prise murale (100-240V~). Le commutateur intégré ajuste automatiquement la tension.
4. Ce chargeur détectera le meilleur mode de charge et commencera à charger votre(vos) appareil(s) automatiquement.
5. Votre (vos) appareil(s) numérique(s) devrai(ent)t alors indiquer le mode de charge.
6. Débranchez votre appareil numérique lorsqu'il n'est pas utilisé.
7. Débranchez ce chargeur de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé.

EN 2-PORT MAINS CHARGER + CABLE

Thank you for purchasing a KeyOuest product. We hope you will find it to your complete satisfaction.

CONTENTS OF THE PACKAGING

A 2-port USB-A + USB-C mains charger
1.2m USB-C > USB-C cable
A user manual

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

Do not short-circuit.
Ensure that the correct voltage is used, as prolonged excessive voltage may damage your device.
Do not attempt to use this power supply with any appliance that requires more than the rated output power.
Do not attempt to open the charger.
Remove this charger from the socket when not in use.
Always switch off your device before connecting/disconnecting it from the charger.
The power socket must be installed close to the equipment and must be easily accessible.
Charge your electrical or electronic equipment outside damp rooms.
Do not use a mains-connected electrical appliance, including a waterproof and water-resistant telephone, in the bath or shower.
Do not handle a plugged-in electrical appliance with wet hands or feet, or with feet in water.

PRODUCT USAGE

This charger is specially designed for safe and convenient use of your digital devices.
Short-circuit and overload protection.
Average active efficiency : 84,34 %.

1. Before use, check the input voltage of your device and the output voltage of this charger, if they match. Make sure that the total load does not exceed the rated output current of this charger.
2. Connect your device and the port of this adapter via a charging cable.
3. Plug this charger into a wall socket (100-240V~). The built-in switch automatically adjusts the voltage.
4. This charger will detect the best charging mode and start charging your device(s) automatically.
5. Your digital device(s) should then indicate the charging mode.
6. Unplug your digital device when not in use.
7. Unplug this charger from the wall socket when not in use.

ES CARGADOR DE RED DE 2 PUERTOS + CABLE

Gracias por comprar un producto KeyOuest. Esperamos que sea de su entera satisfacción.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Un cargador de red de 2 puertos USB-A + USB-C
Cable USB-C > USB-C de 1,2 m
Un manual del usuario

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No provoque cortocircuitos.
Asegúrese de utilizar el voltaje correcto, ya que un voltaje excesivo prolongado puede dañar el aparato.
No intente utilizar esta fuente de alimentación con ningún aparato que requiera una potencia de salida superior a la nominal.
No intente abrir el cargador.
Retire este cargador de la toma cuando no lo utilice.
Apague siempre el aparato antes de conectarlo/desconectarlo del cargador.
La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
Cargue sus aparatos eléctricos o electrónicos fuera de locales húmedos.
No utilices un aparato eléctrico conectado a la red, incluido un teléfono impermeable y resistente al agua, en la bañera o la ducha.
No manipule un aparato eléctrico enchufado con las manos o los pies mojados, ni con los pies en el agua.

USO DEL PRODUCTO

Este cargador está especialmente diseñado para un uso seguro y cómodo de sus dispositivos digitales.
Protección contra cortocircuitos y sobrecargas.
Eficacia activa media: 84,34 %.

1. Antes de utilizarlo, compruebe que el voltaje de entrada de su dispositivo y el voltaje de salida de este cargador coinciden. Asegúrese de que la carga total no supere la corriente de salida nominal de este cargador.
2. Conecte su dispositivo y el puerto de este adaptador mediante un cable de carga.
3. Enchufa este cargador a una toma de corriente de pared (100-240V~). El interruptor incorporado ajusta automáticamente el voltaje.
4. Este cargador detectará el mejor modo de carga y comenzará a cargar su(s) dispositivo(s) automáticamente.
5. Su(s) dispositivo(s) digital(es) debería(n) indicar entonces el modo de carga.
6. Desenchufa tu dispositivo digital cuando no lo estés utilizando.
7. Desenchufe el cargador de la toma de corriente cuando no lo utilice.

IT CARICATORE DI RETE A 2 PORTE + CAVO

Grazie per aver acquistato un prodotto KeyOuest. Ci auguriamo che il prodotto sia di vostra completa soddisfazione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Un caricatore di rete a 2 porte USB-A + USB-C
Cavo USB-C > USB-C da 1,2 m
Un manuale d'uso

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Non cortocircuitare.
Assicurarsi di utilizzare la tensione corretta, poiché una tensione eccessiva prolungata può danneggiare il dispositivo.
Non tentare di utilizzare questo alimentatore con apparecchi che richiedono una potenza di uscita superiore a quella nominale.
Non tentare di aprire il caricabatterie.
Rimuovere il caricabatterie dalla presa quando non viene utilizzato.
Spegnere sempre il dispositivo prima di collegarlo o scollegarlo dal caricabatterie.
La presa di corrente deve essere installata vicino all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.
Caricare le apparecchiature elettriche o elettroniche al di fuori di locali umidi.
Non utilizzare un apparecchio elettrico collegato alla rete, compreso un telefono impermeabile e resistente all'acqua, nella vasca da bagno o nella doccia.
Non maneggiare un apparecchio elettrico collegato alla rete con le mani o i piedi bagnati o con i piedi nell'acqua.

UTILIZZO DEL PRODOTTO

Questo caricabatterie è stato appositamente progettato per un utilizzo sicuro e conveniente dei vostri dispositivi digitali.
Protezione da cortocircuito e sovraccarico.
Efficienza attiva media: 84,34 %.

1. Prima dell'uso, verificare che la tensione di ingresso del dispositivo e la tensione di uscita di questo caricabatterie corrispondano. Assicurarsi che il carico totale non superi la corrente di uscita nominale del caricabatterie.
2. Collegare il dispositivo e la porta di questo adattatore tramite un cavo di ricarica.
3. Collegare il caricabatterie a una presa di corrente (100-240V~). L'interruttore incorporato regola automaticamente la tensione.
4. Il caricabatterie rileva la modalità di ricarica migliore e inizia a caricare automaticamente il dispositivo.
5. Il dispositivo digitale dovrebbe indicare la modalità di ricarica.
6. Scollegare il dispositivo digitale quando non viene utilizzato.
7. Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente quando non lo si utilizza.

NL 2-POORTS NETOPLADER + KABEL

Bedankt voor het kiezen van een KeyOuest-product. We hopen dat het je volledig tevreden zal stellen.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

Een 2-poorts USB-A + USB-C netlader
1,2 m USB-C > USB-C-kabel
Een gebruikershandleiding

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Sluit niet kort.
Zorg ervoor dat u de juiste spanning gebruikt, want een te hoge spanning kan het apparaat beschadigen.
Probeer deze voeding niet te gebruiken met apparatuur die een hoger vermogen vereist dan het nominale vermogen.
Probeer de oplader niet te openen.
Haal deze oplader uit het stopcontact als je hem niet gebruikt.
Schakel het apparaat altijd uit voordat u het aansluit op of loskoppelt van de oplader.
Het stopcontact moet dicht bij het apparaat worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
Laad elektrische of elektronische apparaten op buiten vochtige ruimtes.
Gebruik een op het lichtnet aangesloten elektrisch apparaat, inclusief een waterdichte, waterbestendige telefoon, niet in bad of onder de douche.
Hanteer een op het lichtnet aangesloten elektrisch apparaat niet met natte handen of voeten in het water.

PRODUCTGEBRUIK

Deze lader is speciaal ontworpen voor veilig en handig gebruik van je digitale apparaten.
Beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting.
Gemiddelde actieve efficiëntie : 84,34 %.

1. Controleer voor gebruik of de ingangsspanning van je apparaat en de uitgangsspanning van deze lader overeenkomen. Zorg ervoor dat de totale belasting de nominale uitgangsstroom van de lader niet overschrijdt.
2. Verbind het apparaat en de poort van deze adapter via een oplaadkabel.
3. Sluit de lader aan op een stopcontact (100-240V~). De ingebouwde schakelaar past automatisch het voltage aan.
4. De oplader detecteert de beste oplaadmodus en begint het apparaat automatisch op te laden.
5. Het digitale apparaat geeft de oplaadmodus aan.
6. Haal de stekker van het digitale apparaat uit het stopcontact als u het niet gebruikt.
7. Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.

DE 2-PORT-NETZLADEGERÄT + KABEL

Vielen Dank, dass Sie sich für ein KeyOuest-Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollsten Zufriedenheit finden werden.

INHALT DER VERPACKUNG

Ein Netzladegerät mit 2 Anschlüssen USB-A + USB-C
Ein 1,2 m langes Kabel USB-C > USB-C
Ein benutzerhandbuch

WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

Schließen Sie das Gerät nicht kurz.
Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Spannung verwenden, da eine zu hohe Spannung das Gerät beschädigen kann.
Versuchen Sie nicht, dieses Netzteil mit Geräten zu verwenden, die eine höhere Leistung als die Nennleistung benötigen.
Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu öffnen.
Nehmen Sie das Ladegerät aus dem Zigarettenanzünder, wenn Sie es nicht benutzen.
Ziehen Sie dieses Ladegerät aus der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird.
Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
Laden Sie elektrische oder elektronische Geräte außerhalb feuchter Räume auf.
Benutzen Sie ein netzbetriebenes elektrisches Gerät, einschließlich eines wasserdichten, wasserfesten Telefons, nicht in der Badewanne oder unter der Dusche.
Fassen Sie ein netzbetriebenes elektrisches Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen im Wasser an.

PRODUKTVERWENDUNG

Dieses Ladegerät ist speziell für die sichere und bequeme Nutzung Ihrer digitalen Geräte konzipiert.
Schutz vor Kurzschlüssen und Überlastung.
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: 84,34 %.

1. Prüfen Sie vor dem Gebrauch, ob die Eingangsspannung Ihres Geräts und die Ausgangsspannung dieses Ladegeräts übereinstimmen. Vergewissern Sie sich, dass die Gesamtlast den Nennausgangsstrom des Ladegeräts nicht überschreitet.
2. Verbinden Sie das Gerät und den Anschluss dieses Adapters über ein Ladekabel.
3. Schließen Sie das Ladegerät an eine Wandsteckdose (100-240V~) an. Der eingebaute Schalter stellt die Spannung automatisch ein.
4. Das Ladegerät erkennt den besten Lademodus und beginnt automatisch mit dem Aufladen des Geräts.
5. Das digitale Gerät zeigt den Lademodus an.
6. Ziehen Sie den Stecker des Digitalgeräts, wenn es nicht benutzt wird.
7. Ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen.

FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Directive 2012 / 19 / EU
FR - Élimination correcte de ce produit.
EN - Correct disposal of this product.

FR - Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les recycler auprès de notre organisme agréé et de vérifier les conseils de recyclage auprès des autorités locales.
EN - Electronic waste must not be disposed of with household waste. Please recycle it with our approved recycling organisation and check recycling advice with your local authority.
ES - Los residuos electrónicos no deben eliminarse con la basura doméstica. Recíclelos con nuestra organización de reciclaje autorizada y consulte las recomendaciones de reciclaje de su ayuntamiento.
IT - I rifiuti elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Vi invitiamo a riciclarli presso la nostra organizzazione di riciclaggio approvata e a verificare i consigli per il riciclaggio presso la vostra autorità locale.
NL - Elektronisch afval mag niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Laat ze recyclen door onze erkende recyclingorganisatie en controleer het recyclingadvies van uw gemeente.
DE - Elektronische Abfälle dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie über unsere autorisierte Organisation und erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden nach Recycling-Ratschlägen.

FR - GARANTIE
Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure normale du produit.
EN - GUARANTEE
Warranty valid from date of purchase (as evidenced by sales receipt). This guarantee does not cover defects or damage resulting from incorrect installation, incorrect use or normal wear and tear of the product.
ES - GARANTÍA
Garantía válida a partir de la fecha de compra (acreditada por el recibo de compra). Esta garantía no cubre los defectos o daños derivados de una instalación incorrecta, un uso inadecuado o el desgaste normal del producto.
IT - GARANZIA
Garanzia valida dalla data di acquisto (comprovata dallo scontrino fiscale). Questa garanzia non copre i difetti o i danni derivanti da un'installazione non corretta, da un uso non corretto o dalla normale usura del prodotto.
NL - GARANTIE
Garantie geldig vanaf de datum van aankoop (zoals aangetoond door het aankoopbewijs). Deze garantie dekt geen defecten of schade als gevolg van onjuiste installatie, onjuist gebruik of normale slijtage van het product.
DE - GARANTIE
Die Garantie gilt ab dem Kaufdatum (Kassenbon als Nachweis). Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die auf eine falsche Installation, unsachgemäße Verwendung oder normalen Verschleiß des Produkts zurückzuführen sind.

FR - CONFORMITÉ
SRDi déclare que ce produit est en conformité avec les exigences essentielles des directives européennes et des normes associées qui lui sont applicables. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible sur notre site KeyOuest à l'adresse suivante : www.keyouest.fr
EN - CONFORMITY
SRDi declares that this product is in conformity with the essential requirements of the relevant European directives and associated standards. The full EU Declaration of Conformity is available on our KeyOuest website at: www.keyouest.fr
ES - CONFORMIDAD
SRDi declara que este producto cumple los requisitos esenciales de las directivas europeas pertinentes y las normas asociadas. La Declaración de Conformidad de la UE completa está disponible en nuestro sitio web KeyOuest en: www.keyouest.fr
IT - CONFORMITA
SRDi dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee pertinenti e degli standard associati. La dichiarazione di conformità UE completa è disponibile sul nostro sito web KeyOuest: www.keyouest.fr
NL - CONFORMITEIT
SRDi verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van de relevante Europese richtlijnen en bijbehorende normen. De volledige EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op onze KeyOuest-website op: www.keyouest.fr
DE - KONFORMITÄT
SRDi erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen der einschlägigen europäischen Richtlinien und zugehörigen Normen entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist auf unserer KeyOuest-Website unter: www.keyouest.fr

2024/09/02/MG